## Produktmerkblatt



## **Leder Vorreiniger**

Anwendungshinweise: Spezialreiniger für Leder.

Leder Vorreiniger wurde speziell als Basis für die Weiterbehandlung von allen Nappa- und Glattledern mit LeatherLine Produkten entwickelt.

500 ml Leder Vorreiniger mit 10 Liter Wasser mischen und manuell oder im Sprühextraktionsverfahren anwenden. Bei der Sprühextraktionsreinigung muss ein Polsteradapter eingesetzt werden. Nach der Reinigung trocknen lassen, gegebenenfalls einen Turbotrockner einsetzen. Hinterher eventuell mit Leder Nachdunkler, Leder Cremesanierer oder Lederfett (abhängig von dem Grad der Entfettung und der Art des Leders) behandeln.







## Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig pH-Wert: 11,0 - 12,0 Dichte: 1,000 - 1,020 g/cm3

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Vor Frost schützen. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): <5% anionische Tenside, <5% nichtionische

Tenside, Duftstoffe.

Sonstige Inhaltsstoffe: Gerüststoffe, Lösemittel, Komplexbildner und Wasser. Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung

EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 772005, 772001

Verpackungseinheiten: Karton à 4 x 5 Liter, Karton à 12 x 1 Liter.

Gefahrensymbol(e):



Signalwort:

Gefahrenhinweis(e): H319

Sicherheitshinweis(e) Prävention:

P280

Reaktion:

P305+P351+P338

P337 + P313

Keine Lagerung: Entsorgung: Keine Verursacht schwere Augenreizung

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an: CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de